



Entretien de la Porte Sectionnelle

Chaque porte de garage sectionnelle doit être contrôlée une fois installée et par la suite de manière plus régulière. Ceci pour se conformer aux normes EN 12635:2002.

Cette inspection doit être faite par un installateur qualifié.



Après installation

- | | |
|---|--------------|
| 1 - Lubrifier les pièces du système | Installateur |
| 2 - Lubrifier les roulements et roulettes | Installateur |
| 3 - Lubrifier les charnières | Installateur |
| 4 - Lubrifier tous les joints | Installateur |
| 5 - Lubrifier les ressorts et câbles | Installateur |

La lubrification doit être faite avec un spray silicone



Tous les 6 mois

- | | |
|---|--------|
| 1 - Enlever les saletés de la porte et des environs | Client |
| 2 - Enlever les poussières des rails | Client |
| Vérifier l'état des roulettes (accrocs) | Client |
| 3 - Lubrifier comme ci-dessus | Client |
| 4 - Laver les panneaux (avec un produit doux et de l'eau, pas de détergent !) | Client |
| 5 - Si nécessaire, reprogrammation | Client |